

Handleiding werkbrug SOLiDEck



Werkbrug SOLIDEck

1. Voor ingebruikname van de werkbrug SOLIDEck, gebruikshandleiding lezen.
2. Controleer voor ieder gebruik de toestand van de werkbrug SOLIDEck op abnormale slijtage of vervorming van zijn bestanddelen.
3. De werkbrug SOLIDEck moet rusten op twee stabiele en stevige steunen, die de last van de belaste werkbrug kunnen opvangen.
4. De uiteinden van de werkbrug SOLIDEck moeten ten minstens 20 cm voorbij de steunen steken. Zie markering op werkbrug.
5. Nooit de op de werkbrug SOLIDEck aangeduide toegelaten last en gebruiksklasse overschrijden. Rekening houden met het vermogen van de steunen.
6. De werkbruggen SOLIDEck moeten aan de steunen waarop zij liggen bevestigd worden, om iedere verschuiving of kanteling te voorkomen.
7. Het overstekende gedeelte van de werkbrug SOLIDEck mag nooit belast worden.
8. Borstwering en kantplanken op de werkbrug SOLIDEck aanbrengen, volgens de geldende reglementering.
9. Twee naast elkaar liggende werkbruggen SOLIDEck moeten vastgekoppeld worden, door een vergrendelde koppelbuis in de buitenste en de middenste sporten van de werkbruggen.
10. Berg de werkbrug SOLIDEck op in een droog en voldoende geventileerde ruimte. De werkbrug SOLIDEck voorzichtig behandelen, om de structuur niet te beschadigen.

Lengte	Klasse	Gelijkmatige verdeelde last	Geconcentreerde last 500x500 mm	Geconcentreerde last 200x200 mm
4,20m	III	200 kg/m ²	150 kg	100 kg
5,20m	III	200 kg/m ²	150 kg	100 kg
6,20m	III	200 kg/m ²	150 kg	100 kg
7,20m	I	75 kg/m ²	150 kg	100 kg
8,20m	I	75 kg/m ²	150 kg	100 kg